

## MANUEL D'UTILISATION - COMPRESSEUR AÉROGRAPHE ARP150

### Utilisation de l'airbrush

1. Chargez l'aérographe pendant 60 minutes à l'aide du cordon inclus dans le set.
2. Fixez le connecteur pour utiliser l'aérographe en mode double action (image B).
3. Appuyez sur le bouton Power ON pour activer le mini compresseur.
4. Appuyez sur la gâchette pour faire circuler l'air.
5. Poussez la gâchette vers l'arrière pour commencer à pulvériser la peinture.
6. Réglez la force de pulvérisation en déplaçant lentement la gâchette vers l'avant ou l'arrière.

La charge complète dure environ 30 minutes si vous l'utilisez sans interruption.

### Peinture recommandée

Peut être utilisé avec les peintures habituelles (Vallejo, Citadel, Acrylic) pour la peinture de figurines et le modélisme construction de modèles. Il peut être nécessaire de diluer certaines peintures pour éviter qu'elles ne se bouchent en raison de la petite taille de la buse (0,3 mm).

### Maintenance

1. Desserrez l'écrou de serrage de l'aiguille de l'aérographe.
2. Repoussez légèrement l'aiguille pour ouvrir le débit.
3. Mettez quelques gouttes de nettoyant pour aérographe dans le godet de couleur.
4. Inclinez votre aérographe d'environ 25-30 degrés vers le bas et couvrez le capuchon de l'aiguille avec votre doigt. Appuyez sur la gâchette et tirez-la légèrement vers l'arrière pour produire un effet de jet arrière. Cela permettra d'éliminer toute matière qui bloque encore la buse.
5. Nettoyez le godet avec un coton-tige ou une brosse à maquillage.
6. Remettez l'aiguille en place et rattachez l'écrou de serrage de l'aiguille. Rincez l'aérographe avec du nettoyant jusqu'à ce qu'il ressorte clair (ce qui signifie qu'il n'y a plus de peinture dans l'aérographe).

Pour effectuer un nettoyage en profondeur de l'aérographe, nettoyez l'aérographe en entier. Trempez le capuchon de l'aiguille, la buse et le capuchon de la buse dans de l'alcool à friction (alcool isopropylique à 99 %). Essuyez l'aiguille avec la même solution. Une fois que chaque pièce est propre, réassemblez l'aérographe.

### Pièces supplémentaires

Si vous avez besoin d'une aiguille ou de godets supplémentaires ou du remplacement de la batterie, veuillez nous contacter.

### Évitez les points suivants

- Ne laissez pas sécher de peinture acrylique dans votre aérographe. Peu importe qu'il s'agisse d'une peinture prête pour l'aérographe ou d'une peinture ordinaire diluée à l'eau. Lorsque les médiums acryliques sèchent dans votre airbrush, vous vous retrouverez avec une longue route pour tout nettoyer. Le polymère acrylique sèche en une surface durcie.
- N'exposez pas le mini compresseur à l'eau. En particulier la section du port de charge. L'eau pourrait endommager la batterie.

