

## Fiche Technique

### Bordure-Fix PREMIUM (Kanten-Fix PREMIUM)

#### Domaines d'application

- Pour la coloration couvrante de surfaces fermées dans le domaine du bois, du plastique et du métal.
- Pour une coloration rapide et simple des coins, des arêtes, des rainures et des "dents de souris".
- Pour retoucher les défauts.
- Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

#### Caractéristiques du produit

- Vernis de finition pigmenté à base d'acrylique.
- Séchage rapide.
- Haut pouvoir couvrant.
- Peut être recouvert avec tous les vernis de retouche et de pulvérisation König.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces laquées, plastiques et métalliques (pas en PVC souple).
- Résistance limitée au PVC (joints de fenêtres/portes).
- Bonne résistance à la lumière et aux intempéries.

#### Instructions d'utilisation

Les parties à colorer doivent être sèches, exemptes de poussière, de silicone et de graisse.

Agiter le feutre pendant environ 30 secondes avant chaque utilisation. Les billes d'agitation doivent être clairement audibles.

Une surpression peut se former dans le stylo en raison d'influences extérieures (chaleur). Pour éviter les éclaboussures lors de l'activation ou du pompage, il faut équilibrer la pression. Retirer le capuchon du feutre et tenir le stylo avec la pointe vers le haut (de préférence dans un chiffon).

Appuyer brièvement sur "P" pour purger le stylo de manière audible. Tenir la pointe vers le bas et presser légèrement jusqu'à ce qu'elle soit imbibée d'encre. Retoucher avec des traits rapides. En extérieur, travailler avec des couches plus épaisses. Ne pas utiliser dans la zone d'étanchéité des fenêtres et des portes.

Si la peinture ne s'écoule plus de manière couvrante, presser à nouveau ou placer la pointe du feutre à un angle plat (environ 45°) en exerçant une légère pression. La valve s'ouvre et le vernis s'écoule de manière bien dosée et continue.

Éviter de presser sur "P" pendant l'application - cela peut entraîner un écoulement incontrôlable du vernis.

Remettre le bouchon en place après utilisation.

Les pointes séchées peuvent être lavées dans un diluant NC. En cas de non-utilisation prolongée du stylo ou de séparation des pigments dans la pointe, il suffit de la remplacer par une nouvelle. Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi.

#### Données du produit

**Traitement recommandé :** à 18 - 25°C et 55 - 65% HR

**Hors poussière :** après env. 1 - 2 min.

**Sec au toucher :** Après ca. 2 - 5 min.  
(dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche)

**Résistance à la lumière :** bonne

**Résistance aux intempéries :** bonne

**Durée de stockage :** au moins 2 ans  
(dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

#### Sécurité au travail / Conseils de sécurité

Pour les informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

#### Instructions d'élimination

- Ne pas laisser la laque s'écouler dans les égouts.
- Les emballages non contaminés et vidés de leurs résidus peuvent être recyclés.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.

- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet EAK 080111 - Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou vous adresser au service de gestion des déchets compétent.
- Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet dans la fiche de données de sécurité ou demandez à votre service de gestion des déchets.