

Arbeitsablauf Aussentüren

AUSSENTÜREN farbig lackieren mit Renner Topcoat

- Isolieren: für Türen, die starker Witterung ausgesetzt sind
Renner Tauchgrund YL- M150 farblos oder YL – M150/C02 weiss mit
Becherpistole Fläche / Ausfräsungen und Löcher satt spritzen
- Grundieren: Renner **YL 263 /C02** weiss satt aufspritzen
- Schleifen: nach ca. 6 Std. mit P 240 schleifen
- Lackieren: Renner Topcoat **YO - 30 / 785 / Farbton** mit 10% Härter YC-M 402 und
10% Wasser mischen / satt aufspritzen
- Lackieren: nach 3-4 Std. letzten Arbeitsgang wiederholen

AUSSENTÜREN lackieren mit Renner Aussenlack lasierend

- Grundieren: Renner Tauchgrund **YL- M150** farblos
mit Becherpistole Fläche und alle Ausfräsungen und Löcher satt spritzen
- Lackieren: Aussenlack lasierend **YO - 30C118/M 040/T** Farbton gemäss Farbkarte
oder Muster mit 10-15 % Wasser verdünnen und gleichmässig aufspritzen
- Schleifen: nach ca. 3-4 Std. mit P 240 schleifen
- Lackieren: letzten Arbeitsgang wiederholen