

## Verarbeitungshinweise für COMPLEX HARTÖL und COMPLEX HARTÖLWACHS

### Produktart:

Hochwertige Holzveredelungen nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusions-Fähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

### 1. Verarbeitung:

Hartöl bzw. Hartölwachs ist gebrauchsfertig – pigmentierte Einstellungen (satin, naturweiss, weiss, antikhell,.....) müssen vor Gebrauch gründlich aufgeschüttelt oder aufgerührt werden.

### 2. Auftragsmenge:

60 – 80 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 –2- mal auftragen (besser 2 dünne Auftragschichten, als einmal zu satt). Der Untergrund muss sauber, staub und fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff (Körnung 120 – 150 oder feiner, max. Holzfeuchte 14 %, Öl und Raumtemperatur mind. 18° C).

### 3. Auftragsart:

Mit Pinsel oder Farbroller gleichmäßig satt auftragen (ca. 60 – 80 g/m<sup>2</sup>) und ca. 20 Minuten in die Holzoberfläche einziehen lassen. Nach dieser Einwirkzeit überschüssiges Material abziehen oder einmassieren. Es darf kein nasses Hartöl oder Hartölwachs auf der Holzoberfläche zurückbleiben. Die zweite Beschichtung kann nach ca. 8 –12 Std. (je nach Saugfähigkeit der Oberfläche) erfolgen. Es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Überschüssiges Material mit Gummiwischer abziehen und mit Baumwolllappen (fusselfrei) aufnehmen. Ein optimales Ergebnis wird erzielt, wenn nach ca. 6 – 10 Std. die fertige Fläche mit Poliervlies nachpoliert wird. Während der Aushärtungszeit ca. 72 Std. keiner hohen mechanischen Belastung bzw. Feuchtigkeitsbelastung aussetzen.

### 4. Verarbeitung mit der Maschine:

Wie oben beschrieben Punkt 1 – 3; Hartöl bzw. Hartölwachs gleichmäßig satt mit Pinsel oder Farbroller auftragen und nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und Massierpad (Körnung 200 – 500) einarbeiten bis das Holz gesättigt ist. Überschüssiges Material mit Gummiwischer oder ähnlichem abziehen und Baumwolllappen aufnehmen. Für ein optimales Ergebnis nach ca. 4 – 8 Std. mit weißem Polierpad nachpolieren. Während der Aushärtungszeit ca. 72 Std. keiner hohen mechanischen Belastung bzw. Feuchtigkeitsbelastung aussetzen. Zur weiteren Pflege HU Complex Napol Wischpflege (Bodenreinigungs- und Pflegekonzentrat) und Complex Ora Holzpflegeöl verwenden.

Josef Schellhorn GmbH

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

