


EXPLOSIONSZEICHNUNG PRI-PRO-LITE



TEILELISTE

| REF. | ARTIKELNUMMER | BESCHREIBUNG | MENGE |
|------|---------------|---|-------|
| 1 | - | SPRENGRING | 1 |
| 2 | - | GLEITRING | 1 |
| 3 | - | HALTERINGDICHTUNG | 1 |
| 4 | PRO-420-K | HALTERINGBAUGRUPPE | 1 |
| 5 | - | LUFTKAPPE | 1 |
| 6 | JGA-156-K5 | FEDERKLEMME (5 STÜCK) | 1 |
| 7 | SIEHE TABELLE | LUFTKAPPE UND HALTERING | 1 |
| 8 | SIEHE TABELLE | FLÜSSIGKEITSSPITZE | 1 |
| 9 | SN-41-K | TRENNPLATTE | 1 |
| 10 | - | SPRÜHKOPF | 1 |
| *11 | SN-18-1-K2 | DICHTRING (2 STÜCK) | 1 |
| 12 | SN-69-K | SPRÜHKOPFKIT | 1 |
| 13 | - | NAELEDICHTUNG | 1 |
| 14 | - | DICHTFEDER | 1 |
| 15 | - | PACKUNGSMUTTER | 1 |
| *16 | SN-404-K | KIT MIT PACKUNG, FEDER & PACKUNGSMUTTER | 1 |
| 17 | - | VORDERE VENTILDICHTUNG | 1 |
| 18 | - | VENTILSITZ | 1 |
| 19 | - | LUFTVENTILSCHAFT | 1 |
| 20 | - | LUFTVENTILFEDER | 1 |
| 21 | - | HINTERE VENTILDICHTUNG | 1 |
| 22 | PRO-471 | LUFTVENTILEINHEIT | 1 |
| 23 | SN-66-K | LUFTVENTILKÖRPER | 1 |
| 24 | SIEHE TABELLE | FLÜSSIGKEITSNADEL | 1 |
| 25 | - | NAEELFEDER | 1 |
| 26 | - | FEDERPOLSTER | 1 |
| *27 | PRO-472-K3 | NAEELFEDERSATZ | 1 |
| 28 | SN-67-C-K | FLÜSSIGKEITSEINSTELLRAD | 1 |
| 29 | 25746-007-K5 | SPRENGRING (5 STÜCK) | 1 |
| 30 | - | VENTILKOPF | 1 |
| 31 | - | UNTERLEGSCHIEBE | 1 |
| *32 | - | SPRENGRING | 1 |
| 33 | - | VENTILKÖRPER | 1 |
| *34 | - | O-RING | 1 |
| 35 | - | VENTILEINSTELLRAD | 1 |
| *36 | - | STRAHREGULIERVENTILSTIFT | 1 |
| 37 | PRO-407-K | LUFTREGULIERVENTIL | 1 |

TEILELISTE (Fortsetzung)

| REF. | ARTIKELNUMMER | BESCHREIBUNG | MENGE |
|------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 38 | SN-26-K4 | FARB-ID-RINGE (4 FARBEN) | 1 |
| 39 | SN-9-K | LUFTEINLASS | 1 |
| *40 | - | ABZUGSSCHRAUBE | 1 |
| 41 | - | ABZUG | 1 |
| *42 | - | ABZUGSBOLZEN | 1 |
| 43 | SP-617-CR-K | KIT MIT ABZUGSBOLZEN UND SCHRAUBE | 1 |
| 44 | - | VENTILKÖRPER | 1 |
| 45 | - | EINSTELLRAD FÜR STRAHLREGULIERVENTIL | 1 |
| 46 | PRO-406-K | STRAHLREGULIERVENTIL | 1 |
| 47 | KGP-5-K5 | FILTER (5 STÜCK) | 1 |
| 48 | - | FLIESSBECHER | 1 |
| 49 | GFC-402 | FLIESSBECHERDECKEL | 1 |
| 50 | GFC-2-K5 | TROPFLOSER DECKEL (5 Stück) | 1 |
| 51 | GFC-501 | FLIESSBECHER-KIT | 1 |
| +52 | - | WARTUNGSWERKZEUG LUFTVENTIL | 1 |
| 53 | SPN-8-K2 | TORX-SCHLÜSSEL (2 STÜCK) | 1 |
| 54 | SN-406 | WERKZEUGKIT | 1 |

WARTUNGSTEILE

| | |
|------------|--|
| PRO-470 | REPARATURKIT FÜR SPRITZPISTOLE (INKL. MIT * MARKIERTE TEILE) |
| GTI-428-K5 | DICHTUNG UND STIFT (5 STÜCK) (TEILE 32, 34 UND 36) |

+ NICHT IM PISTOLENKIT ENTHALTEN, NUR BEI REF. 22

**WARNUNG**

Die Spritzpistole muss geerdet sein, um elektrostatische Ladungen zu verteilen, die durch Flüssigkeits- oder Luftflüsse verursacht werden können. Dies kann mit der Spritzpistolenthalterung oder leitenden Luft-/Flüssigkeitsschläuchen erzielt werden. Die elektrische Verbindung von der Spritzpistole zur Erde muss geprüft werden. Es ist ein Widerstand von unter 10^6 Ohm erforderlich.