

TEILELISTE

REF. NR.	BESCHREIBUNG	BESTELL-NUMMER	MENGE	REF. NR.	BESCHREIBUNG	BESTELL-NUMMER	MENGE
1	Luftkappe/Haltering	-	1	30	Pistolenkörper	-	1
2	Gleitring	-	1	31	Lufteinlass	-	1
3	Luftkappe	-	1	32	Farb-ID-Ring (4 Farben)	SN-26-K4	1
4	Luftkappe/Haltering	JGA-156-K5	1	33	Lufteinlasskit	SN-9-K	1
5	Halteringdichtung	-	1	34	Nadeldichtung	-	1
6	Luftkappe und Ring	Siehe Tabelle 1, Seite 13	1	35	Dichtungsfeder	-	1
7	Luftkappehaltering und -dichtungen	PRO-420-K	1	36	Dichtungsmutter	-	1
8	Flüssigkeitsdüsenkit	Siehe Tabelle 2, Seite 13	1	*37	Kit mit Dichtung, Feder und Dichtungsmutter	SN-404-K	1
9	Sprühkopf	-	1	*38	Abzugsschraube	-	1
*10	Sprühkopfdichtung	SN-18-1-K2	1	39	Abzug	-	1
11	Sprühkopfkit	SN-69-K	1	*40	Abzugsbolzen	-	1
*12	Sprengring	-	1	41	Kit mit Abzug, Bolzen und Schraube	SP-617-CR-K	1
13	Ventilkörper	-	1	42	Luftregulierventil	PRO-407-K	1
*14	O-Ring	-	1	43	Sprengring – 5-teiliges Kit	25746-007-K5	1
*15	Strahlregulierventilstift	-	2	44	Ventilkopf	-	1
16	Einstellrad für Strahlregulierventil	-	1	45	Scheibe	-	1
17	Strahlregulierventil	PRO-406-K	1	46	Ventilkörper	-	1
18	Vordere Ventildichtung	-	1	47	Ventil-Einstellrad	-	1
19	Ventilsitz	-	1	48	Filter	KGP-5-K5	1
20	Spindel	-	1	49	Fliessbecher	-	1
21	Luftventilfeder	-	1	50	Fliessbecherdeckel	GFC-402	1
22	Hinterer Ventilsitz	-	1	51	Tropfloser Decke (5 Stück)	GFC-2-K5	1
23	Luftventilkit	PRO-471	1	52	Fliessbecher	GFC-501	1
24	Flüssigkeitsnadel	PRO-301-K	1	+53	Luftventil- Wartungswerkzeug	-	1
25	Nadelfeder	-	1	54	Werkzeugkit	SN-406	1
26	Federpolster	-	1	WARTUNGSTEILE			
27	Gehäuse	SN-66-K	1	Reparaturkit für Lackierpistole (einschließlich mit * markierter Artikel)		PRO-470	
28	Flüssigkeitseinstellrad	SN-67-C-K	1	Dichtung und Stift (5 Stück) (Artikel 12, 14 und 15)		GTI-428-K5	
*29	Nadelfederkit	PRO-472-K3	1	+ Nicht im Pistolenset enthalten, nur bei Bestellnr. 23			

