


## Explosionszeichnung AA4000 (Aircombi)



### Einzelteile

Ref.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	54-4983	Schutzkäfig
2	54-5345	Luftkappe AA10HP (Standard)
3	113-0...	Düse siehe Tabelle
4	54-4960 54-4926	Vorzerstäuber Hartmetall Vorzerstäuber UHMW (optional)
4a	20-6037-K10	O-Ring (10Stk.)
5	54-4906	Materialrohr
6	54-4986	Pistolenkopf
7	54-4923	Dichtung
8	54-4963	Materialnadel mit Packung
10	54-4925	Mutter
11	54-4977	Strahlregulierventil
12	54-4939	Schraube
13	54-4938	Abzugsbügel-Achse
15	54-4947	Distanzhülse
16	54-4943	Bügel
17	54-4975	Steck-Schlauchanschluss (als Alternative zu Pos. 22 Im Lieferumfang enthalten)
18	20-6718	Schraube
19	54-4944	Anschlussnippel

### Spritzpistolen

Ref.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
20	54-4937	Fingerabzug
21	54-4909	Airventil
22	71-28	Doppelnippel
23	54-4725	Filter 100 mesh

### Zubehör

#### Arbeitsschutz

19b	54-5012-K10	Filtersieb (10Stk.)
19c	54-5013-K5	Dichtung (5Stk.)
	54-3655	Materialfilter, gross 100 mesh Mit Drehgelenk
	71-220-2	HD-Drehgelenk Mit Filtergehäuse ¼" NPS
	7720-01	Spaltfilter-Einsatz fein, 127 µ
	7720-02	Spaltfilter-Einsatz grob, 230 µ
	54-4993	Reparatursatz (Pos. 4, 4a, 7, 8, 10, 21)
	54-4994	Reinigungssatz
	6-428	Pistolenöl (75ml)
	54-5022	Testmanometer AA4
	54-4997	Testmanometer AA2