


Ersatzteilliste  
**SRI-Fließbecher-Pistole**



Ref.	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	SRI-407-210 SRI-407-215 SRI-407-200	Luftkappe Trans-Tech Luftkappe HVLP Luftkappe Rundstrahl
2	SRI-2-0.8-K	Düse 0,8 mm*
3	SRI-37-K SRI-3-K	Farbnadel 0,7/0,8 mm Farbnadel 1,0/1,2 mm
4	SRI-18-K2	Farbnadelfeder (2 Stück)
5	SRI-19-K2	Nadelstellschraube (2 Stück)
6	SRI-401-K	Strahlregulierventil
7	SRI-17-K	Nadelzylinder
8	SRI-16-K5	Dichtung (5 Stück)
9	SRI-6-K5	Dichtung (5 Stück)

Ref.	Teile-Nr.	Bezeichnung
10	SRI-411-K3	Farbnadelpackung (3 Stück)
11	SRI-404-K	Luftventil, kpl.
13	SRI-412-K	Bolzen mit Schraube
14	SRI-9-K	Fingerabzug
15	SRI-20-K	Lufteinlassnippel 1/4"
16	SRI-21	Blindestopfen
17	SRI-402-K	Luft-Feinregulierventil
19	SRI-478-K12 SRI-479	Becher mit Kunststoff-Gewinde und Deckel (12 Stück) Becher mit Metallgewinde
20	SRI-35-K5	Dichtung (5 Stück)
21	SRI-23-K2	Feder (2 Stück)
24	SRI-8-K6	Deckel (6 Stück)

\* Größen 0,7/0,8/1,0/1,2

Das Kostbare schützen.  
 Ein Vorbild der Natur.

