

Ausbessen - Oberflächeninstandsetzung

Tipps für den Praktiker

Kanten fix PLUS - korrekte Handhabung



1. Vorbereiten

Kanten fix PLUS 10-20 Sek. kräftig schütteln. Rührkugel muss hörbar sein.

Beim öffnen muss Spitze nach oben zeigen.



2. Ventil öffnen, Druckausgleich

Mit Daumen und Zeigefinger im markierten Bereich pressen.

Durch die Handwärme entweicht der Druck und der Kanten fix **kleckst dadurch nicht**.



3. Steuerung Lackfluss

Spitze nach unten halten.

Mit **sehr sanftem Druck** Lack in die Spitze fließen lassen.



4. Probe

Auf separatem Brett Probestrüche ziehen, um ein Gefühl für den Lackfluss zu entwickeln.



5. Farbauftrag

Stift ohne anzuhalten gleichmässig über die einzufärbende Fläche ziehen.

Wiederholt **leicht pressen wenn Deckkraft** nachlässt, um Spitze mit Farbe zu versorgen.