

## BENUTZERHANDBUCH - AIRBRUSH KOMPRESSOR ARP150

### Bedienung der Airbrush

1. Laden Sie die Airbrush 60 Minuten lang über das im Set enthaltene Kabel auf.
2. Bringen Sie den Anschluss an, um die Airbrush im Doppelten-Aktionsmodus zu verwenden (siehe Abb., B).
3. Drücken Sie auf die Ein/Aus Taste, um den Mini-Kompressor zu aktivieren.
4. Drücken Sie den Abzug nach unten, um die Luft strömen zu lassen.
5. Ziehen Sie den Abzug nach hinten, um das Sprühen der Farbe zu starten.
6. Passen Sie die Sprühstärke an, indem Sie den Abzug langsam vorwärts/rückwärts bewegen.

Eine volle Ladung reicht für etwa 30 Minuten, wenn Sie es ununterbrochen benutzen.

### Emphohlene Farben

Kann mit normalen Farben (Vallejo, Citadel, Acryl) für die Bemalung von Miniaturfiguren / Modellbau verwendet werden. Einige Farben müssen eventuell verdünnt werden, um ein Verstopfen aufgrund der kleinen Düsengrösse (0,3 mm) zu vermeiden.

### Wartung

1. Lösen Sie die Nadelfuttermutter der Airbrush.
2. Ziehen Sie die Nadel leicht zurück, um den Durchfluss zu öffnen.
3. Geben Sie ein paar Tropfen Airbrush-Reiniger in den Farbbecher.
4. Neigen Sie Ihre Airbrush etwa 25-30 Grad nach unten und decken Sie die Nadelkappe mit Ihrem Finger. Drücken Sie den Abzug nach unten und ziehen Sie ihn leicht zurück, um einen Rücksprüheffekt zu erzeugen. Dadurch wird das Material, das die Düse noch blockiert, entfernt.
5. Reinigen Sie den Becher mit einem Wattestäbchen oder einer Schminkebürste.
6. Ziehen Sie die Nadel zurück und befestigen Sie die Nadelfuttermutter werden. Spülen Sie die Airbrush mit Reinigungsmittel, bis es klar herauskommt (d.h. es ist keine Farbe mehr in der Airbrush).

Um eine Tiefenreinigung der Airbrush vorzunehmen, reinigen Sie die gesamte Airbrush. Weichen Sie die Nadelkappe, die Düse und die Düsenkappe in Franzbranntwein (99 % Isopropylalkohol) ein. Wischen Sie die Nadel mit der gleichen Lösung sauber. Wenn alle Teile sauber sind, setzen Sie die Airbrush wieder zusammen.

### Zusatzteile

Wenn Sie eine zusätzliche Nadel oder Sauggreifer oder einen Batteriewechsel benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

### Vermeiden Sie Folgendes

- Lassen Sie keine Acrylfarbe in Ihrer Airbrush trocknen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um eine Airbrush-fertige Farbe oder normale, mit Wasser verdünnte Farbe handelt. Wenn Acrylpolymer in Ihrer Airbrush trocknet, haben Sie am Ende einen langen Weg vor sich, um alles wieder zu entfernen. Acrylpolymer trocknet zu einer gehärteten Oberfläche.
- Setzen Sie den Minikompressor nicht dem Wasser aus. Insbesondere nicht im Bereich des Ladeanschlusses. Wasser kann den Akku beschädigen.

