

Fiche Technique

Laque de finition Pinsel-Fix (Pinsel-Fix Decklack)

Domaines d'application

- Pour la pré-retouche lors du remplissage de rayures et de trous avec les produits de remplissage König.
- Pour la retouche couvrante au pinceau sur les surfaces en bois, en plastique et en pierre.
- Pour obtenir des teintes de base et reproduire les veines.
- Pour colorer le bois et le transparent Rex-Lith.
- Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.
- Remarque : pour la pierre, utilisation limitée selon le degré de sollicitation !

Caractéristiques du produit

- Vernis de finition pigmenté à base d'acrylique.
- Sèche rapidement.
- Haut pouvoir couvrant.
- Peut être recouvert avec tous les vernis König à retoucher et à pulvériser.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces laquées, plastiques et métalliques (sauf PVC souple).
- Bonne résistance à la lumière et aux intempéries (à condition d'une épaisseur de couche correspondante !)
- Résistance limitée au PVC (joints de fenêtres/portes).
- Les couleurs séchées peuvent être dissoutes sur une planche de mélange et sont facilement miscibles entre elles (également avec la laque transparente Pinsel-Fix®).

Instructions d'utilisation

Agiter vigoureusement avant utilisation - environ 20 secondes. Les billes d'agitation doivent être audibles. Retirer le capuchon. Tenir la pointe du stylo vers le haut et appuyer sur "PRESS" pour purger le stylo (compensation de pression audible). Tenir maintenant la pointe vers le bas et appuyer lentement sur "PRESS" au-dessus d'une petite planche en bois, d'une petite cuvette, d'un mouchoir en papier ou en coton, jusqu'à ce que du produit s'égoutte sur le support.

Mélanger les gouttes de vernis sur le support, on obtient ainsi une répartition optimale du produit liquide dans le pinceau. Ne pas retoucher trop humide, surtout en cas de retouche fine au "pinceau". Si la pointe sèche, pomper du vernis ou humidifier la pointe avec du diluant NC.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière, de graisse et de silicone.

Recommandation : si le stylo n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyer la pointe dans un diluant NC.

Données du produit

Hors poussière :	après env. 1 - 2 min.
Sec au toucher :	après env. 2 - 5 min. (dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche)
Résistance à la lumière :	bonne
Résistance aux intempéries :	bonne
Durée de stockage :	au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Facilement inflammable.
- Irritant.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.
- Ne pas inhaler les vapeurs.
- Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.
- Tenir hors de portée des enfants.

Extrait des textes de loi. Pour plus d'informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Instructions d'élimination

- Ne pas rejeter à l'égout.
- Ne jeter que les emballages vides ou secs avec les ordures ménagères.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° AAV 080111 - *Déchets*

Tonet

de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

- Vous trouverez des informations plus précises dans la fiche de données de sécurité ou demandez au service de gestion des déchets.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.

Tonet AG
Bodenackerstrasse 27
4657 Dulliken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

Kompetenz in Holzoberflächen.
Compétence pour surfaces en bois.