

Technisches Merkblatt ACMOS 101-5060

Trennmittel für Einzelfertigungen in Möbel- und Ladenbau

Basis:

Für die Herstellung von ACMOS 101-5060 werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

Eigenschaften:

ACMOS 101-5060 ist sowohl an Spindelpressen als auch hydraulischen Pressen universell einsetzbar und wirkt gegen Weissleim, tierische Leime sowie Harnstoff- und Melaminharzleime.

Achtung: Bei Holzfurnieren fragen Sie bitte nach ACMOS 1124 B.

Anwendung:

Mit Lappen, Pinsel oder im Sprühverfahren dünn auf Pressbleche und Werkzeuge auftragen. Kurz einwirken lassen, damit sich der Trennfilm auf den Oberflächen fest verankern kann. Bereits anhaftende Weissleimrückstände mit ACMOS 101-5060 dick einstreichen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Leimrückstände mit Holzspachtel abschaben.

Hinweise:

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt. Unser technischer Dienst berät Sie gerne in allen Fragen der Auswahl und Anwendung unserer Fertigungsmittel. Kostenlose Proben stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.