



Renner Italia S.p.A.  
Via Ronchi inferiore, 34  
40061 MINERBIO (BO)

# YW---M524/--C96

FOND A L'EAU POUR EFFET ROUILLE

## Caractéristiques générales du produit:

• Haut Couvrant	• Facilité d'obtention de l'effet
-----------------	-----------------------------------

<b>Domaine d'utilisation:</b>	En combinaison avec <b>AY---C524</b> pour obtenir son oxydation et ainsi un effet spécial qui simule la rouille naturelle du fer.
<b>Utilisation du Produit:</b>	<b>Diluer de 10 à 20% à l'eau du robinet avant application.</b> Nous conseillons l'application du produit sur un support préalablement traité avec un fond transparent à l'eau bien sec.
<b>Instructions d'Application:</b> Pour obtenir un effet qui simule la rouille naturelle du fer avec le plus de réalisme possible, il est conseillé d'appliquer le fond <b>YW---M524/--C96</b> au pistolet en une couche de 300g/m <sup>2</sup> . Puis, après avoir traité le support avec ce produit, le laisser sécher au moins 8 heures avant de l'oxyder avec l'activateur <b>AY---C524</b> (Voir sa Fiche Technique spécifique).	
<b>Note:</b> Le taux élevé de métal contenu dans <b>YW---M524/--C96</b> le rend sensible à l'oxydation naturelle du fer. De ce fait, il est conseillé de ne pas laisser plus de 24 heures avant de procéder à l'oxydation contrôlée avec <b>AY---C524</b> puis de protéger le tout par une finition à l'eau. Pour cela, sont conseillés les vernis bi-composants à l'eau et en particulier l'utilisation du <b>YO-05M755</b> et de <b>YS---M003/-----</b> qui maintiendront l'aspect naturel.	

Pour des informations au sujet du vernissage en produit à l'eau de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide

## Notes et Avertissements

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le produit est stocké dans un local à température comprise entre <u>5 et 35°C</u>, la péremption est de <b>540 jours</b>.</li> <li>• Il est nécessaire de laisser agir le produit au moins 4 heures sur le support avant de procéder au cycle de vernissage.</li> <li>• Les résidus de ce traitement et l'eau de lavage doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter à l'égout.</li> </ul>
--